



**Coolpo**

**Tool**

**Geräteeinstellungen**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Zusammenfassung.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Systemanforderung und Installation.....</b>	<b>1</b>
2.1 Windows.....	1
2.2 Mac.....	1
2.3 Installation.....	1
<b>3. Upgrade.....</b>	<b>2</b>
3.1 Einrichten.....	2
3.2 Upgrade.....	2
<b>4. Eigenschaften.....</b>	<b>3</b>
4.1 Layout.....	3
4.2 Kamera.....	4
4.3 Whiteboard.....	5
4.4 Bildschirmbereich blockieren.....	5
4.5 Sprache.....	6
4.6 Speichern und beenden.....	6

## 1. Zusammenfassung

Mit dem Coolpo Tool können Sie folgende Einstellungen/Änderungen vornehmen: Das Schnittstellenlayout anpassen, die Kameraeinstellungen ändern, das Whiteboard bestimmen und bestimmte Bildschirmbereiche ausblenden, die Sie nicht anzeigen möchten. Das ist kompatibel mit Coolpo PANA 2.0.0 und höher.

## 2. Systemanforderung und Installation

### 2.1 Windows:

Win8 oder höher

### 2.2 Mac:

10.15.6 oder höher (nicht für M1 geeignet)

### System:

i3 CPU, Ram 1GB

### 2.3 Download und Installation

Klicken Sie auf den folgenden Link: <https://www.coolpolens.com/de/support.html>. Laden Sie nun das Coolpo-Tool herunter. Suchen Sie die Software und starten Sie die Installation. (Möglicherweise wird ein Popup-Fenster wie unten angezeigt. Klicken Sie auf "Weitere Informationen" und dann auf "Trotzdem ausführen".)



## 3. Upgrade


### 3.1 Einrichten

Schließen Sie das Netzkabel an, stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist und drücken Sie den Netzschalter. Doppelklicken Sie auf das Coolpo Tool. Die folgende Oberfläche wird angezeigt:



### 3.2 Upgrade

Wenn die aktuelle Geräteversion 1.0.0 lautet, müssen Sie das Gerät ausschalten, sechsmal schnell den Netzschalter drücken und damit ein Upgrade durchführen.




Wenn die aktuelle Geräteversion 2.0.0 lautet, klicken Sie unter Software-Upgrade auf "Jetzt aktualisieren". Nach dem Upgrade wird das Gerät automatisch neu gestartet.



## 4. Eigenschaften

### 4.1 Bildmodus


Der Standardmodus ist auf „AUTO“ eingestellt. Sie können drei verschiedene Modi auswählen, wie unten gezeigt. Die 4k-Qualität wird im Panorama-Modus nicht unterstützt.






## 4.2 Bildschirm Einstellung

Hier können Sie die Kameraeinstellungen anpassen: Helligkeit, Farbbalance, Kontrast und Farbsättigung. Wenn Sie die Belichtungszeit anpassen möchten, müssen Sie zuerst die automatische Belichtung deaktivieren.



### 4.3 Aufnahme anpassen

Wählen Sie einen beliebigen Rahmen und klicken Sie auf das Schlüsselsymbol in der unteren rechten Ecke, um den gewünschten Rahmen festzulegen. Bewegen Sie nun das virtuelle Rädchen, um die Kamera zu bewegen und Ihren bevorzugten Anzeigebereich einzustellen. Mit dieser Funktion können Sie auch her- bzw. herauszoomen. Klicken Sie zum Entsperren erneut auf das Schlüsselsymbol. Sobald Sie den Bildmodus ändern, wird dieser automatisch entsperrt. \* Im AUTO-Modus können Sie die Bildanpassung nicht verwenden.




### 4.4 Bildschirmbereich blockieren

Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste die linke Maustaste und ziehen Sie den Bereich, den Sie nicht auf dem Bildschirm anzeigen möchten. Wir empfehlen einen größeren Bereich auszuwählen um das gewünschte Objekt/Person auszublenden. Klicken Sie oben rechts auf 'x', um den Bereich freizugeben.



## 4.5 Sprache

Der Coolpo Konferenzlautsprecher unterstützt Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch und Japanisch.



## 4.6 Speichern und beenden

Wenn Sie zur Standardeinstellung zurückkehren möchten, klicken Sie auf "Standardeinstellung". Danach klicken Sie auf "Speichern" und beenden.

